

## Montagebeiblatt für Art.-Nr. 100903 (für Fahrzeuge ohne Fahrassistenzkamera)

1.

Packungsinhalt: Halter rechts + links,  
2 Spiegelköpfe, 2 Anleitungen, 1 Tasche



2.

Halter von innen am Spiegelgehäuse  
ansetzen.



3.

Halter über die Kante des Seitenspiegels  
ziehen und andrücken.



4.

Klemmschelle über dem Spiegelgehäuse  
fest anschrauben.

