

## Montageanleitung für Dachhimmelverkleidungen



Die Dachhimmelverkleidung aus Kunststoff wird mit Schrauben samt Kunststoff-Unterlegscheiben zu den Stellen mit Vorbohrungen befestigt.

Die Vorbohrungen sollen auf der Lage der Dachbalken sich befinden.

Die Montage wird immer von der Mitte des Teils nach Außenkanten vorgegangen.

Die Kunststoff-Scharniereklipse können mit 13mm Schrauben für viele etwas hängende Stelle verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Kabel oder den Außenblech des Chassis beim Festschrauben beschädigen!

Für einige Modelle wird ein H-Profil mitgeliefert.

## Montageanleitung für Dachhimmelverkleidungen

- » Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- » Bei Bedarf entfernen Sie die Originalteile.
- » Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug und verwenden Sie für die Befestigung der Himmelverkleidungen ausschließlich das Original Kore Zubehör.
- » Montieren Sie die Kore Dachhimmelverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- » Vergewissern Sie sich vor der endgültigen Montage die Passgenauigkeit der Teile.
- » Bitte beachten Sie: in einigen Fahrzeugen (z.B. VW Caddy 5) wird die Dachhimmelverkleidung zwischen dem Chassis und die Trennwand angepasst.



- » Bitte prüfen Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen während der Montage beschädigen können.
- » Prüfen Sie vor der Montage auch die Länge der Schrauben, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- » Richten Sie die Verkleidungen gleichmäßig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
- » Für einige Fahrzeuge befindet sich Aluminiumleiste(n) oder H-Profil(e) im Lieferumfang.
- » Das H-Profil muss während der Installation zwischen den Verkleidungsteilen montiert werden; befestigen Sie das erste Teil von vorne ins Fahrzeug, bringen sie das H-Profil an das erste Teil an, das zweite Teil ins Fahrzeug befestigen, usw.
- » Im Fall einer Aluminiumleiste, wird sie erst zum Schluss auf die Verbindungsstelle(n) angebracht.
- » Die Dachhimmelverkleidung hat Vorbohrungen für die Montage entweder mit Kunststoffstopfen oder mit Schrauben. Die Vorbohrungen sollen sich auf der Lage der Dachbalken befinden. Mit Kunststoffverkleidungen werden Kunststoff-Unterlegscheiben unter den Schrauben benutzt.
- » Bei Verwendung von Schrauben, beginnen Sie von der Mitte nach außen.
- » Wenn Kunststoff-Scharniereklipsen im Lieferumfang enthalten sind, können diese mit den 13-mm-Schrauben verwendet werden, um lose oder hängende Punkte an den Kanten der Dachverkleidung zu befestigen. Einige Positionen für die Scharniere sind in den Teilen bereits mit kleinen Ausschnitten gekennzeichnet. Bitte fügen Sie bei Bedarf Scharniere über losen Bereichen hinzu, aber achten Sie darauf, den Lieferwagen oder die Kabel nicht beim Schrauben zu beschädigen.
- » Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Händler oder unser Kore Service Center.