

## Installation du pavillon



Les vis doivent être fixées dans les trous pré-percés. Si le pavillon est en plastique, il faudra utiliser les rondelles entre les vis et le pavillon.

Les trous doivent faire face aux renforts de pavillon.

Commencez à installer les vis au ventre, puis poursuivre vers les bords et les coins.

Si des charnières sont fournies, elles sont utilisées sur les bords du plafond pour soutenir les zones lâches.

Clipsez la charnière dans le panneau et utilisez des vis courtes de 13 mm pour fixer la charnière dans la carrosserie du fourgon. Assurez-vous de ne pas endommager les câbles ou de percer le châssis du fourgon !

Pour certains modèles, un profil H de jonction est à positionner entre les panneaux.

Quality product of



**KOSKISEN**

www.koskisen.com

## Installation du pavillon

- » Assurez-vous d'avoir les bonnes pièces et accessoires pour votre modèle de véhicule.
  - » Retirez les panneaux d'origine si nécessaire.
  - » N'utilisez que des accessoires Kore d'origine pour vos pavillons.
  - » Installer conformément au plan du pavillon.
  - » Assurez-vous que les pièces s'adaptent correctement à votre véhicule avant la fixation finale.
  - » Attention : sur certains modèles (ex : VW Caddy 5) la partie avant du pavillon est montée entre le châssis (toit) et la cloison.
-  » Assurez-vous de ne pas endommager les câbles électriques, etc. lors de la fixation des pièces.
-  » Vérifiez le cheminement des câbles avant de commencer l'installation.
- » N'oubliez pas d'utiliser des vis de longueur appropriée pour éviter de percer au travers du véhicule. Vérifiez ceci avant de percer !
  - » Installez les pièces de manière à ce qu'il y ait des espaces réguliers entre les panneaux et que les panneaux du pavillon soient régulièrement centrés à partir des bords.
  - » Certains pavillons ont un profilé en aluminium ou un profilé en H en plastique entre les différents panneaux.
  - » Le profilé en H doit être monté entre les pièces ; réparer la partie avant, ajouter le profil en H, réparer la 2ème partie...
  - » Un profilé aluminium est ensuite fixé au niveau du joint.
  - » Le plafond a des trous pré-perçés où vous devez utiliser les vis fournies. Ces trous feront face aux renforts du pavillon. Utilisez les longues vis pour fixer le pavillon. Si le plafond est en matière plastique, vous devrez utiliser la rondelle en plastique avec la vis.
  - » Lorsque vous utilisez des vis, commencez à fixer les panneaux de plafond par le milieu et continuez vers les bords et les coins.
  - » Si des charnières en plastique sont fournies, elles peuvent être utilisées avec des vis de 13 mm pour fixer les points d'affaissement sur les bords du pavillon. Certaines positions pour les charnières sont déjà marquées dans les pièces avec de petites découpes.
  - » Si vous avez des questions, merci de contacter votre revendeur Kore.